

mobilwag®

Vodotěsné pouzdro je určeno pro používání za jakéhokoliv počasí. Konstrukce pouzdra je navržena, tak aby bylo možné pouzdro běžně používat při styku s vodou nebo pod ní. Je navrženo, tak, aby bylo, co nejjednoduší vložení a vyjmutí Vašeho telefonu z pouzdra.



Pouzdro umožňuje používat telefonu na místech a v situacích na které jste doposud nebyli zvyklí. A proto mohou nastat situace, které nemusíte předvídat a jsou ze své podstaty rizikové a vyžadují od vás obezřetnost a zodpovědnost při používání pouzdra. Výrobce, prodejce ani distributor nenesou odpovědnost za škody vzniklé při nesprávném použití pouzdra.

Při používání pouzdra se zvyšuje pravděpodobnost styku pouzdra s vodou, vlhkem, prachem, bahnem, špínou, toxickými látkami nebo jemnými částicemi. Bude vystaveno pádu, tlaku nebo jinak ovlivněno takovou silou, že není možné, aby takovou zátěž vydrželo bez újmy.

Upozornění: Použitím pouzdra berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výrobce, prodejce nebo distributor, nenesou žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé s těmito událostmi a také, že

- Pouzdro nebude nikdy používat poškozené, nekompletní nebo v rozloženém stavu
- Pouzdro nebude používat děti do 5-ti let, jelikož pouzdro obsahuje malé částice, spolknutím mohou přivodit udušení, pokud dojde k poškození, rozbití nebo rozebrání pouzdra na malé částičky.

Mějte na paměti, že pravidelná a šetrná údržba prodlužuje životnost vašeho pouzdra. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na neautorizované prodejce, bazary nebo prodej z druhé ruky.

Záruka se nevztahuje na zejména na poškození pouzdra vzniklé vlivem

- Běžného opotřebení nebo nesprávným používáním nebo nedodržení instrukcí v návodu
- Jakéhokoliv mechanického poškození
- Působením extrémních teplot – oheň, žár, sluneční svit
- Působením agresivních látek, rozleptáním
- Nesprávné údržby nebo čistěním
- Jakýkoliv zásah o opravu (byť v dobrém úmyslu)
- Používání pouzdra v rozporu s návodem nebo podmínkami užívání

Záruční podmínky a definice záruky:

Pouzdro rozhodně není nezničitelné a prodejce, výrobce ano dovozce neručí za vzniklé škody na pouzdře nebo přístroji vzniklé špatným použitím nebo péčí. Pouzdro nechrání Váš telefon a příslušenství za všech okolností, a je nutné pamatovat na bezpečné používání pouzdra a péči o něj. V opačném případě může dojít k poškození telefonu. Výrobce garantuje, že bude pouzdro bez prokazatelných výrobních vad materiálu a zpracování pod dobu záruční lhůty při dodržování všech pokynů k údržbě a specifikací v záručních podmínkách výrobku.

Před každým použitím je potřeba zkontrolovat vodotěsnost, pevnost a těsnost pouzdra.

Upozornění: Výrobce, prodejce ani distributor nenesou odpovědnost za případné škody, závady nebo zničení telefonu nebo jeho příslušenství používaného s poškozeným nebo nesprávně ošetřovaným pouzdem. Takto poškozená pouzdra neopravujeme ani nevyměňujeme.

Základní pokyny pro čistění a údržbu:

Pád: pokud Vám pouzdro s telefonem spadne, otestujete je znovu bez přístroje na vodotěsnost. Zkontrolujte mechanické poškození. Pokud je poškozeno, prohnuto nebo má jiné mechanické poškození, dále ho nepoužívejte a přístroj do něj nevkládejte.

Čistění a péče: vyvarujte se při čistění vašeho pouzdra, všeho jako písek, jemný prach, make-up, mastnota, oleje, inkoust, ředidla, kyseliny, jídlo nebo jiné tekutiny jiné než čistá voda.

Opalovací krémy: některé složky opalovacích krémů a olejů mohou trvale poškodit nebo zamížit plastové části nebo poškodit silikonové části pouzdra. Pokud přijde pouzdro do kontaktu s těmito látkami, okamžitě ho omyjte vodou a vysušte hadříkem co nepouští chloupky.

Teplota: Udržitelná je teplota maximálně 35 stupňů celsia, nevystavujte pouzdro vyšším teplotám, přímé záření nebo ohni.

Létání a změna nadmořské výšky: při cestování letadlem, mějte pouzdro otevřené nebo volnou krytku data + kabel. Změny tlaku a teploty mohou mít neblahý vliv na váš telefon. To vše platí i pro výstupy do hor nebo situací, kdy překonáváte různé nadmořské výšky nebo teploty.

Náhle vystavení pouzdra vodě: nepanikařte, vyjměte svůj telefon, vypněte jej, vysušte a vložte do pytlíku se syrovou rýží a uzavřete. Nechte vysoušet 48-72 hodin a poté znovu zapněte. Je možné, že svůj telefon takto zachráníte.

Certifikáty: Telefon byl testován na voděodolnost stupně IPX 68. Před použitím zkontrolujte stav pouzdra, zejména jeho mechanické vlastnosti a vlastnosti specifikované certifikátem vodotěsnosti IPX 68. Poškozené pouzdro a průnik kapaliny dovnitř je důkazem, že telefon, byl poškozen úmyslně v rozporu se záručními podmínkami a certifikáty pouzdra.



TEST VODOTĚSNOSTI:

1. Tento test provedte vždy, před prvním použitím, nárazu, pádu či pochybnosti bez vložení přístroje. Cílem testu je ověřit funkčnost pouzdra. Místo přístroje vložte suchý ubrousek nebo hadřík. Provedte test a ověřte si 100% vodotěsnost produktu.
2. Po otevření překontrolujte těsnění.
3. Ujistěte se těsnění a drážky jsou plně funkční.
4. Zaklapněte zadní díl do předního a následně středovou část.
5. Ověřte všechny otvory (data, kabel, sluchátka) jsou čisté a zasunuté do pouzdra.
6. Zkontrolujte těsnění a drážky, jestli není přiskřípnuto a spodní i čelní strana jsou do sebe správně vloženy a pouzdro je uzavřené po celém svém obvodu.
7. Vložte pouzdro do nádoby naplněné čistou vodou a otestujte, zdali z pouzdra neunikají bublinky vzduchu, pokud ne, pokračujte v testu.
8. Pokud z krytu unikají bublinky, zjistěte, kde a příčinu. Zkontrolujte těsnění a zaklapnutí přední i zadní části, nesmí mezi oběma díly být žádná mezera. Odstraňte závadu, vložte suchý ubrousek a provedte znova test.
9. Zatižte pouzdro a nechte ponořené na cca 30 minut.
10. Po 30 minutách uvolněte zatížení. Telefon osušte a zkontrolujte stav pouzdra a ubrousek. Pokud je ubrousek suchý, je vše v pořádku a telefon je v perfektní kondici. Mějte na paměti, že malé kapičky mohou do pouzdra vniknout při otvírání z vašich rukou nebo záhybů pouzdra.
11. Pouzdro osušte jemným ručníkem, nepoužívejte hrubé nebo špinavé ručníky nebo utěrky.
12. Pokud najdete v pouzdru vodu, ubrousek je mokrý, vyzkoušejte test ještě jednou. Pokud potíže přetrvávají, pouzdro více nepoužívejte.

VLOŽENÍ TELEFONU DO POUZDRA

Vždy před vložení telefonu zkontrolujte pouzdro a provedte test. Při opakovaném použití, pádu, nárazu nebo ponoru, se ujistěte, že pouzdro je suché a čisté bez známek poškození.

1. Před vložení odstraňte z telefonu fólii nebo ochranné sklo. V opačném případě pouzdro nebude 100 % těsnit.
2. Zasuňte telefon do předního dílu pouzdra, nejprve spodní hranu s displejem, mikrofon se musí dotýkat akustické membrány pouzdra.
3. Horní část pouzdra opatrně zatlačte do pouzdra.
4. Přiklopte zadní část a zatlačte nejprve na okrajích a poté ve střední části pouzdra.
5. Ověřte těsní a rovnoměrné spojení přední i zadní části pouzdra.
6. Zatlačte a utěsněte kryty konektorů (data, kabel, sluchátka) a přesvědčte se o utěsnění všech stran a otvorů a pouzdra a můžete vyrazit

VYJMUTÍ TELEFONU Z POUZDRA

1. Pouzdro řádně osušte a očistěte.
2. Použijte otvíraček nebo minci a na straně pouzdra otevřete. Nikdy nepoužíváte ostré předměty.
3. Oddělte přední i zadní část pouzdra.
4. Pouzdro vyklopte proti dlani a pomalu vysuňte telefon z pouzdra. Nikdy netlačte na dotykový display.

PROBLÉMY SE ZVUKEM

1. Pokud je hlasová membrána porušená, telefon není vodotěsný.
2. Když Vás druhá strana špatně slyší, je chyba způsobená talkovou nerovnováhou v pouzdře, což může být způsobeno špatným držetím telefonu v pouzdře, přílišným tlačení na pouzdro nebo držení pouzdra pod bradou.
3. Zároveň může být na zvukové membráně voda či nečistota. Opatrně očistěte, poškození zvukové membrány je nevratné a pouzdro dále nepožívejte.
4. Při telefonování držte pouzdro po stranách s mikrofonem co nejlíže ústům, docílí tak nejlepší kvality zvuku.

Dovozce:

Mobilwag Jan Štoviček
Radlicka571/70
Praha 5 150 00
Česká republika